Información de interés acerca de las lámparas y balastos de Solar Raptor.

Gracias por haber comprado una Solar Raptor en Azureus. Queremos informarle de algunos aspectos de la lámpara que acaba de adquirir:

Salud para tus reptiles.

Las Solar Raptor consideramos que son las lámparas que mejor Ultravioleta B ofrecen a nuestros reptiles (o aves), y por eso las recomendamos para que crezcan sanos y fuertes. Las lámparas que ofrecemos siempre son las Flood dado que de esa manera la luz se reparte de una manera más homogénea y no solo en un punto (como en las spot). Una sola bombilla de 70w puede abarcar un área de aproximadamente 60x60 cm de área a unos 60 cm de altura.

No recomendamos que la bombilla esté a más de 70 cm de distancia del animal, pues para especies que tengan altos requerimientos de ultravioleta, a partir de esa distancia, podrían no obtener todo lo que necesitan.

Consejos para alargar la vida de sus lámparas y balastos.

- No conecte sus lámparas a un controlador de temperatura que encienda y apague las luces continuamente. Su vida útil se reducirá mucho.
- Recomendamos que utiliza un temporizador (analógico o digital) en el que programe unas 8-10-12 horas de luz seguidas al día (según especie o recomendación de su veterinario de exóticos). Así los animales estarán más habituados a las horas de encendido y apagado y su reloj biológico interno funcionará mejor (con lo que disminuirá el estrés y el riesgo de enfermedades).
- No moje sus bombillas solar raptor cuando estén calientes o encendidas.
- Utilice siempre casquillos de cerámica E27 para poner sus lámparas. No recomendamos el uso de casquillos o portalámparas de plástico (las bombillas pueden llegar a estar muy calientes y fundir el casquillo).

Nociones acerca del funcionamiento de la lámpara y el balastro.

- La bombilla tarda aproximadamente 5-7 minutos en ofrecer todo su espectro lumínico, y durante este tiempo de encendido puede dar fogonazos ligeros y cambiar varias veces de tono de color. No se preocupe, es normal. Tras estos minutos iniciales dará una luz muy intensa.
- El balastro tiene un sistema de seguridad que protege a la bombilla para alargar la vida de ésta. Cuando haya un corte de luz o de corriente el balastro cortará el suministro de energía a la bombilla durante un periodo que oscila entre los 3 y los 10 minutos. Esto es normal y es una medida de seguridad. (ATENCIÓN, en los balastos nuevos – los de la caja gris – los balastos también tardan en ocasiones unos minutos en encenderse cuando se conectan a la corriente eléctrica. Luego funcionan con normalidad).
- El balastro emite un pequeño zumbido cuando está en funcionamiento. Es completamente normal.
- Recuerde que las bombillas de Ultravioleta con el paso del tiempo dejan de emitir Ultravioleta en cantidades adecuadas. Cambie siempre sus bombillas a los 12-14 meses de uso (o antes si se lo ha indicado su veterinario de exóticos).
- Los dos cables sueltos que vienen en la caja del balastro son para conectarlos directamente a un casquillo o montar un enchufe hembra y usarlo para una lámpara.

Le deseamos un buen día y le damos las gracias por apoyarnos con su compra.